


PVP

Misure (cm)	122		152		182		
54	Pizarra	VUVEP120		VUVEP150		VUVEP180	
	Oak	VUVEO120		VUVEO150		VUVEO180	
	Liso	VUVEL120	1.375€	VUVEL150	1.590€	VUVEL180	1.815€
	Lastra	VUVELA120		VUVELA150		VUVELA180	
	Concrete	VUVEC120		VUVEC150		VUVEC180	
Spessore (cm)	6,5		6,5		6,5		

PVP PORTASCIUGAMANI


Misure (cm)		
45x4,4x3,5	TOLAT	147€



COLORI FIORA



MULTICOLOR TX / DROP: +10%




+20%



RADIATORI

VULCANO

Dimensioni (cm)



Misure radiatore (cm)	120	150	180
Peso (Kg)	36	46	55

Potenze termiche

Modello	Lunghezza (cm)	Altezza (cm)	Spessore (cm)	Potenza (W)	Peso (Kg)
VUVE120	50	120	3	575	36
VUVE150	50	150	3	700	46
VUVE180	50	180	3	800	55


ACCESSORI

I radiatori sono elementi che rimarranno fissi in una determinata posizione. Fiora invia sempre la ferramenta e le parti necessarie per assemblarli e lasciarli fissati nel luogo corrispondente. I radiatori devono essere collegati ad un impianto adiacente, che avrà il compito di generare l'energia che verrà successivamente scambiata dai radiatori stessi. Nel caso del Radiatore Celsius, per effettuare il collegamento con l'impianto adiacente, Fiora dispone di una serie di valvole e adattatori. Allo stesso modo, ogni radiatore Celsius deve avere almeno una chiave di entrata e una di uscita, o comunque una valvola e un detentore. In caso contrario, dovrà essere dotato di una chiave bitubo.

• Portasciugamani (opzionale su tutti i radiatori):

È possibile posizionare 2 portasciugamani su ciascun radiatore. Il portasciugamani è un pezzo progettato e fabbricato in acciaio inossidabile AISI 316 nel rispetto dei più elevati standard qualitativi. Il fissaggio al radiatore avviene mediante quattro viti e 4 dadi che attraversano i fianchi da ciascun lato del radiatore. Il radiatore viene spedito preforato per la collocazione.

Portasciugamani



Sistema di aggancio



Display di controllo digitale e prese

